

[Q]: Как настроить AWE64?

[A]: Dmitry Niqiforoff (2:5057/3)

Сегодня специально взял на работе AWE64, чтобы проверить работает ли он под OS/2. Вывод - работает. Даже с родными Мерлиновскими драйверами.

Что сделал: а) В BIOSe в разделе "Plug And Play" установил "PnP BIOS" (стояло PnP OS).

б) Сделал Selective Install, убрал весь бред, что он мне там предложил, и поставил Creative AWE PnP (именно PnP, а не AWE32!).

в) Перезагрузился. Все заработало.

В строчке SBAWED2.SYS _обязательно_ должен присутствовать параметр /G. У меня строчка выглядит так:

```
DEVICE=D:\SBOS2\SBAWED2.SYS /C:1 /D:1 /H:5 /I:5 /A:220 /M:330 /N:SBAUD1$ /P /G
```

Вероятно, не последнюю роль играет и установка в BIOSe [см. пункт а)].

[A]: Sergey Rogulev (2:5031/7)

Замечание!

```
DEVICE=D:\SBOS2\SBAWED2.SYS /C:1 /D:1 /H:5 /I:5 /A:220 /M:330 /N:SBAUD1$ /P /G
```

^^

Точно так же обязателен параметр /P, как здесь и показано.

[A]: Dmitriy Kulkov (dmitriyk@windoms.sitek.net)

есть более новые драйвера: <http://www.monmouth.com/~jlemay>, там же инструкции.

From:
<https://cocorico.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:
<https://cocorico.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2mm:os2mm.006>

Last update: **2014/06/20 05:08**

